

## Die drei Empfangsmöglichkeiten über die



### Variante A

Bei älteren Hörgeräte-Modellen, welche vom AuraCast noch nicht unterstützt werden, kann ein Empfänger aus der Ladestation verwendet und mit einem eigenen, oder einem im Saal vorhandenen Kopfhörer verbunden werden. Eigene Kopfhörer benötigen einen AUX-Anschluss. Alle Einstellungen erfolgen anschliessend über den Empfänger.



### Variante B

Personen mit einem induktiven Hörgerät benötigen ebenfalls einen Empfänger aus der Ladestation und eine Halsschlaufe. Die Halsschlaufe kann via AUX-Anschluss am Empfänger eingesteckt und mit dem eigenen Hörgerät verbunden werden. Alle Einstellungen erfolgen über den Empfänger.



### Variante C

Ihre Hörgerät ist AuraCast-tauglich. In diesem Fall kann das Signal über das entsprechende App auf ihrem Handy via Bluetooth abgerufen werden. Alle Einstellungen erfolgen über ihr Hörgeräte-App.

## Die Funktionen des Empfängers

